



Huom ! top to down

Aurinkojärjestelmän ohjaus yksikkö.  
 Laite sijoitetaan akun ja kuorman välisiin  
 laite on resetoitava jos kuorma  
 yrittää syventää akkua

DESIGN BY MIKKO ESALA  
 VERSIO 2.0